

 CHIERICI TITO s.r.l.	LANCIA SCHIUMA - LS1 - LS2 <i>LS1 - LS2 - FOAMER</i> CANON A MOUSSE - LS1 - LS2 <i>SCHAUMLANZE - LS1 - LS2</i> LANZA ESPUMA - LS1 - LS2 <i>Пеногенератор - LS1 - LS2</i>	(I) (E) (GB) (RUS) (F) (D)	01/06/2012 <div style="border: 2px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div>

Attenzione : risciacquare con acqua pulita al termine di ogni utilizzo giornaliero allo scopo di mantenere pulito il filtro schiuma e consentire un corretto funzionamento.

Warning:rinse with clear water after use every day to keep foam strainer clean and grant smooth functioning.

Attention:rincer a l'eau claire quotidiennement apres l'usage a fin de maintenir la crepine propre et permettre un fonctionnement correct du canon.

Achtung: um das Schaumsieb sauber zu halten und einen korrekten Betrieb garantieren, die Lanze täglich nach Benutzung mit klarem Wasser abwaschen.

Attencion:enjuagar con agua limpia después del empleo todos los días para mantener limpio el filtro espuma y consentir la utilización correcta de la lanza.

Внимание: Для нормальной работы пенной насадки требуется ежедневно после работы промывать пенообразующую насадку чистой водой.