

Fatpumpe/hevert lang

Beskrivelse:

Fatpumpe/hevert til 200 liters fat. Virker etter hevertprinsippet.

Anvendelig for de fleste lettflytende væsker.

Sugetype: Manuell opp- og nedstempeltype

Gjeldende væsker: parafin, diesel, bensin, vann (ikke trygt å drikke), lette oljer, kjemiske insektmidler, såper, vaskemidler, milde syrer, frostvæske, flytende voks, ikke etsende- ikke giftig plastmateriale

Pumpen er IKKE til bruk for følgende væsker: aceton, benzen, kreosol, netronsyre, metylet yle, etyl, fenol, haltsyre, konsentrert kaustisk soda flytende, svovelsyre, toulen, etc.

Art.nr: EBPU02P

Spesifikasjoner:

Gods kropp: Plast PE (Polyethylene)

Gjengeparti: 2"NPS, 30 mm. fingjenget til stålfat.

Adapter til plastfat er tilgjengelig (Art.nr.750023/EBA205T)

Oppsugingsrør lengde: 850 mm

Oppsugingsrør ytterdiameter: 25,5 mm

Utløpsslange lengde: 1200 mm

Utløpsslange ytterdiameter: 22,5 mm

Maks kapasitet: 18,5 l/min.

Maks væsketemperatur: +5 til -40 °C.

Mål: L x Ø: 1190 x 86 mm.

Vekt: ~400 gram.



Brukerveiledning:

1. Plasser det korteste røret ned i åpningen på fatet/holderen med væske som skal pumpes ut.
2. Plasser utløpsslengen ned i mottaksbeholderens åpning. Se til at mottakerbeholder er lavere plassert enn leveringsbeholder.
3. Se til at korken på toppen av pumpen er skrudd til. Ta tak i toppen på pumpen og trykk ned gjentatte ganger til væsken begynner å strømme. Væsken vil fortsette å strømme gjennom leveringsslengen så lenge innholdet i forsyningsbeholderen er høyere enn nivået i mottaksbeholderen.
4. Hvis væskestrømmen stopper fordi nivået i forsyningsbeholderen er for lavt, ta tak i håndtaket, trykk ned gjentatte ganger eller løft beholderen slik at den er over mottaksbeholderen.
5. For å stoppe væskestrømmen når som helst, skru opp korken på toppen av pumpen. For å starte væskestrømmen på nytt, skru til korken og gjenta trinn 3.

