



50 liters Spraykanne - *stainless steel* - varenr. 520011

MADE in ITALY




Model NBZX50	Serienr 24020130	Brukstemperatur +5 / +60°C
Kapasitet 50 liter	Produksjonsår 2024	Arbeidstrykk 8 bar
Spraykannen er designet og bygd for å inneholde væsker i Gruppe 2 (se Direktiv 2014/68/EU) inne i tanken for så å forstøve væsken ut. Væsker definert som: eksplosiv, ekstremt brannfarlig, meget brannfarlig, brannfarlig, meget giftig, giftig og oksiderende er ikke tillatt på denne spraykannen.		
Minimum vegg tykkelse : 1,5 mm		

CHEMSMART AS takker for at du har kjøpt et av våre produkter og ber deg vennligst lese dette hefte. I dette heftet vil du finne all informasjon som er nødvendig for å sikre riktig bruk av kjøpt utstyr. Grundig lesning av innholdet er derfor anbefalt, og gitt instruksjon bør følges til punkt og prikke. Ta vare på heftet på et trygt sted. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i denne håndboken uten varsel eller ekstra forpliktelse for å inkludere detaljer om endringer eller forbedringer i de enhetene som allerede er levert. Reproduksjon eller oversettelse av dette heftet eller deler av det er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra ChemsMart AS.

1. INNLEDNING

Spraykanne for spraying av kjemikalier som ikke er giftige, og smøreoljer med lav tetthet (tyntflytende).



- A – Påfyllingstrakt/lokk
- B – Sikkerhetsventil 8 bar
- C – Lufttrykk manometer
- D – “Luft fyller” kran
- E – “Væske utløp” kran

2. DRIFTSINSTRUKSER UNDER TRYGGE FORHOLD

Feilaktig bruk av spraykannen er strengt forbudt. Unnlatelse av å overholde følgende forbud og begrensinger skal anses som utilbørlig bruk av enheten.

- Bruk alltid beskyttelsesklær, hansker- og utstyr i henhold til hva leverandøren av kjemikallet/oljen anbefaler. Dette for å unngå skader på kropp og klær under sprøyting av produkt.
- Spraykannen skal kun brukes av ansvarlige voksne i områder som ikke er tilgjengelig for barn.
- Oppbevar spraykannen på et tørt sted beskyttet mot værforholdene.
- Bruk spraykannen som foreskrevet på kannen innenfor angitt nominelt trykk og temperatur.
- Sveis ALDRI på deler av kannen som er utsatt for trykk.
- ALDRI fjern eller skru av sikkerhetsventil eller manometer for lufttrykk: Kontroller disse regelmessig for feil og erstatt disse om nødvendig med originale reservedeler.
- Om mulig, bruk aldri spraykannen i rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Ikke plasser spraykannen i soner som er utsatt for flamer, varmekilder eller brennbare stoffer.
- Se til at det er gode lysforhold der spraykannen brukes.
- Ikke utsett spraykannen for vibrasjoner under bruk da dette kan føre til tretthet og brekkasje i konstruksjonen.
- La ALDRI produktrester forbli på tanken. Tøm og skyll godt i gjennom tanken/slange/pistol/lanse/dyse etter bruk.
- Unngå at spraykannen blir utsatt for skarpe gjenstander eller etsende væsker. Hold spraykannen ren på utsiden.
- Kontroller regelmessig (hver 3 måned) innsiden av tanken for korrosjon. Minimum veggtykkelse i tanken skal være 1.4 mm. Ved klare tegn på korrosjon eller for tynn veggtykkelse i tanken må denne byttes.
- Vær forsiktig med flytting/manøvrering av spraykannen da fall/kollisjon kan skade kannen og være farlig for omgivelsene pga. trykket på tanken.
- Ved skader på spraykannen pga. fall eller kollisjon må den sendes inn til leverandør/producent for sjekk evt. byttes ut.
- I den kalde årstiden er det viktig at bruker er oppmerksom på faren for at spraykannen og dens komponenter lett kan fryse å bli ødelagt pga. frostsprengning.
- Plasser alltid spraykannen på en horisontal og stabil flate for maksimal stabilitet.
- Før åpning av påfyllingslokk og før enhver kontroll/vedlikehold av spraykannen, må det ALLTID sørges for at alt trykket inne i tanken er utladet (pekeren på manometeret står på 0). For å fjerne evt. gjennværende luft åpne D “Luft fyller” kran.
- Det er FORBUDT å spraye mot: Personer, dyr og maskiner eller objekter utstyrt med elektrisk motorer eller elektrisk utstyr som ved kontakt med væsken kan føre til kortslutning.
- Spraykannen er designet og bygget slik at den kan inneholde å spraye væsker klassifisert i Gruppe 2, definert som ikke farlig (se Direktiv 2014/68/EU). Derfor er det STRENGT FORBUDT å bruke væsker klassifisert i Gruppe 1 i tanken, og i særdeleshet alle væsker definert som; eksplosiv, ekstremt brannfarlig, meget brannfarlig, brannfarlig, meget giftige, giftige og oksiderende.

- Videre er det STRENGT FORBUDT å tilføre spraykannen væsker som kan korrodere rustfritt stål (syrer, etc..) og som kan angripe tankens innervegger og medføre fare for eksplosjon. Skulle det mot formodning bli tilført spraykannen væske som ikke er egnet for kannen, skal kannen umiddelbart tømmes, rengjøres og kontrolleres før den igjen blir tatt i bruk.
- FØR tilføring av væske på tanken skal bruker på forhånd gjøre seg kjent med sikkerhetsdatabladet og brukerveiledningen til væsken som tilføres.

ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL

**Utstyr og rustfri ståltank under trykk: Ikke egnede væsker kan skape stor FARE FOR EKSPLOSJON!
Bruken av utstyr under trykk må samsvare med lovgivningen i det respektive land.**

3. KOMME I GANG

3.1 Dyseanslutning

1. Fest den ene enden av slangen til bajonettkoplingen (mutter) på lansen/pistolen.
2. Fest den andre enden av slangen til bajonettkoplingen (mutter) på *E "Væske utløp" kran*.

3.2 Påfylling av produkt (væske)

Fyll produktet som skal sprayes via *A Påfyllingstrakten/lokk*.

1. Sjekk ved hjelp av *C* manometeret at tanken IKKE er under trykk. Er den under trykk, åpne *D "Luft fyller"* kranen og slipp lufttrykket ut av tanken.
2. Skru opp *A Påfyllingslokket* og tilfør væsken som skal sprayes med en passende trakt. Ved hjelp av nivåøret på utsiden av kannen er det enkelt å se mengden på kannen under fylling. Fyll ikke over toppen på nivåøret!
ADVARSEL: ståltank – det må ikke under noen omstendigheter tilføres kannen brennbare væsker (løsemidler, bensin, etc..) eller væsker som kan være etsende på stål (syre, etc..) og som kan angripe tankveggene med påfølgende risiko for eksplosjon.
3. Steng *A Påfyllingslokket* godt. Spraykannen er nå klar for trykksetting.

3.3 Trykksetting av spraykannen

1. Sjekk at *E "Væske utløp" kranen* er stengt.
2. Kople koplingen utenfor *D "Luft fyller"* kranen til en trykkluftkilde.
3. Åpne *D "Luft fyller" kranen* og fyll spraykannen til ønsket trykk (se manometer).
MAKS ARBEIDSTRYKK = 8 bar
4. Steng *D "Luft fyller" kranen* og kople fra trykkluftkilden. Spraykannen er nå klar til selvstendig bruk.

4. GENERELLE BRUKERVILKÅR

4.1 Distribusjon av produkt.

1. Åpne *E "væske utløp" kran*.
2. Ta tak i pistolgrepet, rett lansen mot overflaten som skal behandles og trykk inn pistolgrepet.

ADVARSEL: La aldri ubrukt produkt bli igjen på spraykannen. Tøm og skyll spraykannen grundig etter bruk.

4.2 Refylling av spraykannen

- Hvis spraykannen mister trykk er det tilstrekkelig å utføre operasjonen beskrevet i punkt 3.3.
- Når væsken ikke lenger er synlig i nivåøret er det tilstrekkelig å utføre operasjonen beskrevet i punkt 3.2.

5. TRANSPORTERING AV SPRAYKANNEN

Spraykannen er utstyrt med hjul og håndtak som gjør at den lett kan flyttes rundt og plasseres på arbeidsplassen. Under bruk: Plasser spraykannen på et vannrett underlag for å sikre maksimal stabilitet. Det er forbudt å dra eller skyve spraykannen med mekaniske hjelpemidler.

6. SIKKERHETSUTSTYR

Spraykannen er utstyrt med en trykkbegrensningsventil (sikkerhetsventil) satt til 8 bar. Denne utløses når det er økning i trykk som ikke er forenlig med strukturen på spraykannen og dens komponenter.

Produsenten vil ikke akseptere noe ansvar for skader som følge av handlinger av tukling med sikkerhetsanordninger på spraykannen.

7. MERKING

Følgende modell er CE-kontrollert i samsvar med direktiv 2014/68/EU og senere endringer.

Overenstemmelsen til denne standard er bekreftet på identitetsplaten på spraykannen og i samsvarserklæringen på slutten av dette heftet.

8. BETYDNING AV MERKING



Posisjon for **D** "Luft fyller" kran



ADVARSEL : les brukerveiledningen nøye.

ADVARSEL : brukes med forsiktighet.



ADVARSEL: det er strengt forbudt å tilføre/bruke væsker/produkter på kannen som er definert som: eksplosiv, ekstremt brannfarlig, meget brannfarlig, brannfarlig, meget giftig, giftig og oksiderende.




ADVARSEL: det er strengt forbudt å spraye mot/på: personer, dyr, maskiner eller andre objekter med elektriske styringer der væsken kan forårsake kortslutninger.

9. TILLEGSOPLYSNINGER

Spraykannen er i Norge modifisert med annen slange(bedre kjemikalieresistens), slangetilkoblinger/svivler i Aisi 316 syrefast stål og Cein 1/4" M 310 lufttilkobling. Dette fremkommer ikke på bilder/deleoversikt i denne bruker og vedlikeholdsveiledningen. Modifiseringen berører ikke sertifiseringen.

10. DELEOVERSIKT



ref.	n° deler	Beskrivelse NBZX50	ref.	n° deler	Beskrivelse NBZX50
1	1	Tank 50 liter – rustfritt stål	14	2	1/4 Kran "åpne /stenge"
2	2	Hjul ϕ 200	16	1	Spiralslange rød 7,5 meter med 1/4"M nippel m/svivel i hver ende
3	2	Låsering til hjul ZA-15	17	1	1/2"M + 1/4"F overgangsnippel
4	1	Bunnplugg	18	1	Pistol
5	1	Nivårør	19	1	Nylonpakning
6	2	90° bønd	20	1	Lanse O-Ring
7	1	Kopp lanseholder	21	1	Lanse "rustfritt stål"
8	1	Stigerør kjemi	22	1	Filter
9	1	Påfyllingstrakt	23	1	Dyse
10	1	Påfyllingsskrue	24	1	Dysebeskyttelse
11	1	O-Ring 4106	25	1	Filter (medfølger ikke)
12	1	Sikkerhetsventil			
13	1	Luftrykkmanometer			

11. SAMSVARERKLÆRING**SAMSVARERKLÆRING****I følge Annex IV direktiv 2014/68/EU**

Vi,

LANZONI AUTOATTREZZATURE di Lanzoni & Poli s.n.c
Via Al Palazzo 10
42030 Vezzano sul Crostolo (RE) - ITALIA
ph. +39 (0)522 606311 e-mail: info@lanzonline.com

ERKLÆRER UNDERLAGT VÅRT EGET PRODUKTANSVAR:

Model:	NBZX50	Materiale:	Rustfritt stål Aisi 304
Kapasitet:	50 liter	Trakt art.nr.:	9 2023
Arbeids trykk:	8 bar	Serie nr.:	24020130
Arbeids temperatur:	+5 / +60 °C	Produksjonsår:	2024
		Test rapport:	02/2024

Er i samsvar med bestemmelsene i Direktive 2014/68/EU vedrørende lufttrykk utstyr.

Det er også erklært at følgende samsvarsvurderinger er fulgt:

- **MODUL A2 – RISIKO KLASSE II**
- Vigilance made from ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29100 Piacenza - Reported certification organism **CE** - 0066
- Sertifikat nummer : **20CPED0046 rev.00 13/03/2023**

Videre er det erklært at ovenfor angitt trykkutstyr er å anse som en enhet som består av:

- Trykktank produsert i samsvar med Direktiv 2014/68/EU, designet i henhold til VSR, underlagt den globale samsvarserklæringen av produsenten Lanzoni – modell SX50/04 - år 2023.
- Sikkerhetsventil produsert i samsvar med Direktiv 2014/68/EU erklært å være i samsvar med produsentens AIRTEK's prosedyre for **module B+D** Trykkalibrering; 8 bar, TS: -10/+90 ° C (hvorav samsvarserklæringen herved er tilgjengelig) – Serienr. NS160
- Lanser, rør og koblinger DN: ¼" dekket av artikkel 4.3 Direktiv 2014/68/EU

21 juni 2024
Vezzano sul Crostolo (RE)

LANZONI
AUTOATTREZZATURE
di Lanzoni & Poli snc
Via al Palazzo, 10 – 42030 Vezzano s/C (RE) – ITALY
Phone 0039 (0)522 606311 Fax 0039 (0)522 601456
www.lanzonline.com - lanzoni@lanzonline.com
Partita IVA 1100713670354 – R. E. A. 158914/RE

General Manager – Alberto Lanzoni