


CHIERICI TITO s.r.l.

LANCIA A DUE PRODOTTI CPXXX
CPXXX - TWO-DETERGENTS LANCE
LANCE À DEUX PRODUITS - CPXXX
CPXXX - ZWO-MITTEL-LANZE
LANZA PARA DOS PRODUCTOS - CPXXX
CPXXX-ЗАПУСК ДВУХ ПРОДУКТОВ

I	E	04/06/20
GB	RUS	8
F		
D		
		02.0142.18



Attenzione: risciacquare con acqua pulita al termine di ogni utilizzo giornaliero allo scopo di mantenere pulito l'interno della lancia e consentire un corretto funzionamento.

Warning: rinse with clear water daily after use in order to keep clean inside and allow for a smooth operation and a longer life span.

Attention: Rincer à eau claire quotidiennement et après chaque utilisation à fin de maintenir propre l'intérieur de la lance et donc permettre son fonctionnement correct.

Achtung: Nach jedem Gebrauch täglich mit klarem Wasser Spülen, um sie sauber zu halten und somit einen reibungslosen Betrieb und eine längere Laufzeit zu garantieren.

Atencion: Enjuagar con agua limpia después de cada utilización diaria para mantener limpio el interior de la lanza y permitir un funcionamiento correcto.

Внимание: Промывать чистой водой ежедневно после и спользования чтобы содержать в чистоте в нутреннюю часть копья и последующего нор мального функционирования.